




Part n°	ØD1	L1	ØC	ØE
Z VHS 4	4	15,5	2,5	3,8
Z VHS 5	5	15,5	3,5	4,8
Z VHS 6	6	15,5	4,5	5,8
Z VHS 7	7	17	5,5	6,8
Z VHS 8	8	17	6,5	7,5
Z VHS 9	9	17	7,5	8,8
Z VHS 10	10	17	8,5	9,8
Z VHS 11	11	18	9,5	10,8
Z VHS 12	12	18	10	11,8
Z VHS 13	13	18	11,5	12,8
Z VHS 14	14	18	12	13,8
Z VHS 15	15	18	13	14,8
Z VHS 16	16	22	14	15,8
Z VHS 17	17	22	15	16,8
Z VHS 18	18	22	16	17,8
Z VHS 19	19	18	17	18,8
Z VHS 20	20	18	18	19,8
Z VHS 22	22	24	20	21,8
Z VHS 24	24	18	22	23,8
Z VHS 25	25	18	23	24,8
Z VHS 31	31	18	28,5	30,8
Z VHS 33	33	23	30	32,8
Z VHS 38	38	24	35,5	37,8